

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FFBL2020/FFBL2040/  
FFBL2050/FFBL2060

Аккумулятор li-ion  
перезаряжаемые



Иллюстрации, рисунки и фотографии могут немного отличаться в связи с действием программы постоянного улучшения изделия. Преимущественное значение имеет изделие в натуральном виде.

## **⚠ Внимание!**

- 1. Аккумулятор следует хранить при температуре 0–45 °С . Хранение аккумулятора при слишком низких или слишком высоких температурах ведет к уменьшению емкости аккумулятора.**
- 2. Для продления срока службы не храните аккумулятор полностью разряженным. Своевременно заряжайте аккумулятор после использования.**
- 3. В случае длительного (более 3 месяцев) хранения рекомендуется полностью зарядить аккумулятор и поместить его в прохладное и сухое место. Затем заряжайте аккумулятор раз в 6 месяцев.**
- 4. Заряжать аккумулятор рекомендуется при температуре 5–40 ° С при относительной влажности  $\leq 90$  %.**
- 5. Если продолжительность работы полностью заряженного аккумулятора значительно сократилась, замените аккумулятор на новый или отдайте его на проверку в ремонтную мастерскую.**
- 6. Не выбрасывайте отработанные аккумуляторы вместе с бытовыми отходами, не сжигайте и не**

бросайте их в воду.

7. В целях защиты природных ресурсов перерабатывайте или утилизируйте аккумуляторы надлежащим образом. Аккумулятор содержит литий. Обратитесь в местные органы власти для получения информации о переработке и (или) утилизации. Извлеките аккумулятор, когда он разрядится, и заклейте клеммы прочной лентой, чтобы избежать короткого замыкания и утечки. Не пытайтесь открыть или удалить какой-либо компонент.

## **Предупреждения по технике безопасности при работе с аккумулятором**

- а) Не разбирайте, не открывайте и не режьте аккумуляторы или батареи.
- б) Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте.

Обратите особое внимание на то, чтобы небольшие аккумуляторы хранились в недоступном для маленьких детей месте.

- в) Не подвергайте аккумуляторы или батареи воздействию тепла или огня. Не храните аккумуляторы под прямыми солнечными лучами.
- г) Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов или батарей. Не храните аккумуляторы или батареи неорганизованно в коробках или ящиках, где они могут замкнуться друг о друга или другие металлические предметы.

- д) Не подвергайте аккумуляторы или батареи механическим ударам.**
- е) В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. В случае контакта жидкости с кожей или попадания жидкости в глаза промойте пораженные области обильным количеством воды и обратитесь к врачу.**
- ж) Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки оборудования.**
- з) Не используйте аккумуляторы или батареи, не предназначенные для данного оборудования.**
- и) Не используйте одновременно аккумуляторы разных производителей, разной емкости, размера или типа.**
- к) Приобретайте только аккумуляторы, рекомендуемые производителем оборудования.**
- л) Храните аккумуляторы и батареи в чистом и сухом месте.**
- м) Очищайте загрязненные клеммы аккумулятора или батареи чистой сухой тканью.**
- н) Запасные аккумуляторы и батареи необходимо зарядить перед использованием. Всегда используйте соответствующее зарядное устройство, рекомендации по зарядке см. в инструкциях производителя или в руководстве по эксплуатации оборудования.**
- о) Не оставляйте неиспользуемый аккумулятор в зарядном устройстве на длительное время.**
- п) После длительного хранения может понадобиться несколько раз зарядить и разрядить аккумуляторы или батареи для достижения максимальной производительности.**
- р) Сохраняйте оригинальную документацию**

оборудования для использования в дальнейшем.

- с) Используйте аккумуляторы или батареи только по прямому назначению.
- т) Если возможно, извлекайте аккумулятор из неиспользуемого оборудования.
- у) Храните аккумуляторы и батареи вдали от источников микроволнового излучения и не подвергайте их высокому давлению.
- ф) Утилизируйте в установленном порядке.

Изготовлено компанией Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co., Ltd.  
Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City,  
Jiangsu Province, P.R. China (Китай)  
Тел.: +86-400-182-5988  
Факс: +86-513-83299608  
<http://www.china-dongcheng.com>

**Комплектность аккумулятора li-ion перезаряжаемого: FFBL2020/FFBL2040/FFBL2050/FFBL2060**

Номер	Наименование комплектующего	Кол-во	Единица	Примечание
1	Аккумулятор li-ion перезаряжаемый	1	шт.	
2	Инструкция по эксплуатации	1	экз.	